屋内ライン照明(電源内蔵) 適合・推奨調光器一覧

					接続可能	E 对 数		
				TRLAPL	TRE2-D-APL	TIEDO-APL	TRE2-NL28-APT	TIE-APT
_	商品名	<i>y</i>	調光器型番	P.314	P.316	P.332	P.318	P.334
_	<b>岡衛石</b>		詞尤指坐會	1000	10	UV	- "	100
D	位相制御調光器	BDC300S BDC300GS		=		-		_
NLU製	PWM調光器	PDC1500T		25灯まで <sup>114</sup>	25灯	まで <sup>114</sup>	25灯	まで**4
聚	[注] 100V専用	PDC1000S		25灯まで**4	25灯	まで"4	25灯	まで <sup>84</sup>
	信号線式ライトコント ロール コスモシリーズ ワイド	ロータリー式 N スライド式 N	Q21505 Q21502	50灯まで**4	50灯	まで"4	50灯	まで**4
	21 <sup>85</sup>	N-	Q21506	<b>25</b> 灯まで <sup>114</sup>	25灯	まで <sup>114</sup>	25灯	まで**4
		NQ28841K / NO	Ω28861K <sup>112</sup>	36灯まで <sup>116</sup>	36灯	まで***	36灯	まで <sup>116</sup>
	ライトマネージャーFx	NQ28841K / NO ス・信号線式LED	Q28861K <sup>II2</sup> + 信号変換インターフェー I用NQL10121	50灯まで <sup>※6</sup>	50¢J	まで <sup>=6</sup>	50灯	まで <sup>116</sup>
パナソニック製	リビングライコン <sup>E2</sup>	3回路マルチ (高機 5回路マルチ (高機 5回路マルチ (調光 5回路マルチ (ON	能調光タイプ) NQ28752WK (SK) **16 タイプ) NQ28751WK (SK) **16	7灯まで	3灯まで		3#	まで
ック製		NQ28732WK(SK)/NQ28752WK(SK)/ NQ28751WK (SK) + プースタNQL10051 <sup>®17</sup>		13灯まで	6灯まで		6灯まで	
	フル2線式リモコン	-	)照明·蛍光灯調光制御)	35灯まで**4	35灯まで**4			
	SO-STYLE	NQ21516 (ホワ-	イト)、NQ21526(ブラック)	<b>25</b> 灯まで <sup>=4</sup>	<b>25</b> 灯まで <sup>#4</sup>		25灯	まで <sup>114</sup>
	マルチマネージャー Ex WiLIA/PWM信号 変換インターフェース	NK51117		50灯まで**4	50灯まで=4		_	
	PiPit/PWM信号変換 インターフェース	NK23075		16灯まで**4	16灯	まで <sup>#4</sup>		-
	ウォールボックス (ディーバ)	DVF-153P-JA5	/6+GRX-PWM (インターフェース)	25灯まで**4	25灯	まで"4	25灯	まで**4
ルー	グラフィックアイQS	QSGR-★★PJA	+GRX-PWM (インターフェース)	25灯まで <sup>114</sup>	25灯まで <sup>≡4</sup>		25灯	まで <sup>884</sup>
トロン製	LCP128	LCP128+PWM	250モジュール	<b>25</b> 灯まで <sup>=4</sup>	25灯まで**4		25灯	まで <sup>834</sup>
3%	パウパック	RMP-5PWM-DV-B+ Picoワイヤレスコントロール/ Radio Powr Savrワイヤレス人感センサー/ Radio Powr Savrワイヤレス昼光センサー		9灯まで	9灯まで		10	]‡で
	40chシーンコント ローラタイマー付 (調光調色対応) [注] AC100V専用 3ch手動フェーダー	LZA-92772E LZA-92773 <sup>119</sup>	+パワーボックスPWM用1回路用 LZA-91486 [注] AC100V専用	<b>50</b> 灯まで <sup>™4</sup>	50灯	まで <sup>=4</sup>	50灯	まで <sup>#4</sup>
	[注] AC100V専用 6ch手動フェーダー [注] AC100V専用 8ch手動フェーダー [注] AC100V専用	LZA-92774 <sup>19</sup> LZA-92775 <sup>112</sup>	+パワーボックスPWM用2回路用 LZA-91487 [注] AC100V専用	<b>25</b> 灯まで <sup>=4,=7</sup>	25灯ま	C <sup>104,107</sup>	25灯#	-7°™4,™18
大		DP-53392F (AC	C100V)	<b>17</b> 灯まで <sup>=4</sup>	17灯	まで <sup>884</sup>	18灯	まで**4
大光電機	PWM信号制御調光器	DP-53393F (AC		-	-	-		
機製		DP-38458 (AC100V)		12灯まで"4		‡で <sup>114</sup>		まで**4
	D-SAVE (無線調光		-4144 (3、4、5、6) 四路用 LSV-PW001	25灯まで <sup>**4</sup> 40灯まで <sup>**4</sup>	23灯			まで <sup>114</sup> まで <sup>114</sup>
	制御システム)	DIA/A4 =	DRIFT LOV DIMOSO		00 == 1	20∜T±-7°™4,™7		
	スタイルボックス PWM用		国路用 LSV-PW002	20灯まで**4,117			<del>,</del>	で <sup>114,118</sup>
			国路用 LSV-PW003	13灯まで**4,**7	13灯ま		1	₹ <sup>314,117</sup>
		PWM調光用 LS	M-BBX01	20灯まで <sup>※4</sup>	14灯まで**4 14対		まで <sup>114</sup>	
	SENMU[無線制御システム]	PWM調光調色用			1		— 14灯	

LED照明器具 接続可能灯数

1 電源1系統は25灯まで。 ※2 ライトマネージャーFkの負債接続切替スイッチは「PC側」で使用してください。リビングライコンの負荷切替スイッチは「起動力式:LD」と同様設定で使用してください。 ※3 合計が気は形容メーカーの取扱説明書で指定した定格容量以下でご使用してください。 ※4 電源1系統は10灯まで。 ※5 負荷切替スイッチは「LP側」で使用してください。 ※6 ライトマネージャーFk本体のも(6) 固合合計の保険対象、※ ※7回 光度 12回 高たりの接続可能台数。 ※8 明るさを変化させる場合、ステップ状の変化を感じますが異常ではありません。 ※9 手動フェーダー専用電源LZA-92776(AC100V専用)が必要です。 ※10 環め込み第工時の電源1系統は20灯まで ※11 電源1系統は20灯まで ※12 環め込み第工時の電源1系統は15灯まで

TOMOG	C(D ED)	TIMOO FOI	TOMOS	TOUR EM7 (ON 1000	I DEL NA A		TRH□□S/D-FPL		SCF-LED NL28-A
TRM□□S/D-FPL		TIMOO-FPL		3S/D-FMZ (0%-1009	SIU-FM2 (U%-10U%IN7C)		IRALLISU-FFL		
P.332 100V	200V	P.336	P.324 100V	200V	242V	P.326 100V	200V	242V	P.352
-	-	-	-	-	_	_	-	_	-
25灯まで**10	-	-	25灯まで <sup>※10</sup>	-	_	21灯まで <sup>※11※12</sup>	_	- 1	25灯まで"
25灯まで**10	-	-	25灯まで <sup>※10</sup>	-	-	21灯まで <sup>※11※12</sup>	-	-	25灯まで"
50灯まで=10	50灯まで**13	50灯まで**13	50灯まで**10	50灯まで <sup>※13</sup>	50灯まで**13	21灯まで <sup>※12</sup>	50灯まで**15	50灯まで**15	50灯まで"
25灯まで**10	50灯まで**13	50灯まで <sup>1113</sup>	25灯まで <sup>※10</sup>	50灯まで****	50灯まで**13	21灯まで <sup>※12</sup>	40灯まで**15	40灯まで <sup>=15</sup>	25灯まで"
36灯まで**1,**10	36灯まで	36灯まで	36灯まで※1,※10	36灯まで	36灯まで	36灯まで <sup>※12</sup>	36灯まで**15	36灯まで**15	36灯まで**
50灯まで**1,**10	50灯まで <sup>※13</sup>	50灯まで**13	50灯まで**1,**10	50灯まで <sup>※13</sup>	50灯まで***3	50灯まで**12	50灯まで**15	50灯まで**15	50灯まで <sup>®</sup>
3灯まで	-	_	2灯まで	-	_	2灯まで	_	_	3灯まで
6灯まで	-	-	5灯まで	-	_	4灯まで	-	-	6灯まで
35灯まで <sup>※4</sup>	35灯まで**4	35灯まで <sup>※4</sup>	35灯まで**4	35灯まで <sup>884</sup>	35灯まで**4	35灯まで**4	35灯まで <sup>※4</sup>	35灯まで**4	_
25灯まで <sup>=4</sup>	50灯まで**4	50灯まで**4	25灯まで <sup>※4</sup>	50灯まで <sup>®4</sup>	50灯まで**4	21灯まで <sup>※4</sup>	40灯まで <sup>※4</sup>	40灯まで <sup>=4</sup>	25灯まで"
50灯まで**4	50灯まで**4	50灯まで**4	50灯まで**4	50灯まで**4	50灯まで**4	50灯まで**4	50灯まで**4	50灯まで <sup>※4</sup>	-
16灯まで**4	16灯まで**4	16灯まで**4	16灯まで**4	16灯まで**4	16灯まで**4	16灯まで**4	16灯まで=4	16灯まで**4	_
25灯まで**10	50灯まで**13	50灯まで**13	25灯まで <sup>※10</sup>	50灯まで**13	50灯まで**13	22灯まで※11※12	<b>46</b> 灯まで <sup>11141115</sup>	46灯まで**14**15	25灯まで"
<b>25</b> 灯まで <sup>m10</sup>	50灯まで <sup>m13</sup>	50灯まで**13	25灯まで <sup>※10</sup>	50灯まで <sup>×13</sup>	50灯まで <sup>m13</sup>	22灯まで***********************************	46灯まで**14**15	46灯まで <sup>m14m15</sup>	25灯まで"
25灯まで**10	50灯まで**13	50灯まで <sup>※13</sup>	25灯まで**10	50灯まで <sup>※13</sup>	50灯まで**13	22灯まで <sup>※11※12</sup>	46灯まで <sup>※14※15</sup>	46灯まで**14**15	25灯まで"
10灯まで	19灯まで	-	9灯まで	18灯まで	_	7灯まで	14灯まで	_	10灯まで
50灯まで**1.**10	50灯まで <sup>=13</sup>	50灯まで <sup>※13</sup>	50灯まで <sup>=1,=10</sup>	50灯まで <sup>=13</sup>	50灯まで <sup>=13</sup>	50灯まで <sup>※12</sup>	50灯まで <sup>**15</sup>	50灯まで <sup>=15</sup>	50灯まで"
<b>25</b> 灯まで <sup>m7</sup>	<b>25</b> 灯まで <sup>337</sup>	25灯まで <sup>=7</sup>	25灯まで <sup>=7,=10</sup>	25灯まで <sup>=7</sup>	<b>25</b> 灯まで <sup>87</sup>	25灯まで <sup>=7,=12</sup>	25灯まで <sup>=7</sup>	25灯まで**7	25灯まで <sup>=4,</sup>
25灯まで	_	-	25灯まで**10	-	-	21灯まで <sup>1112</sup>	-		18灯まで"
-	11灯まで	9灯まで	-	50灯まで**13	44灯まで**13	-	11灯まで	8灯まで	-
12灯まで	-	-	12灯まで	-	-	12灯まで	-	-	12灯まで"
25灯まで	-	-	25灯まで <sup>※10</sup>	-	-	<b>20</b> 灯まで <sup>※12</sup>	-	-	24灯まで"
40灯まで**1	40灯まで	40灯まで	40灯まで <sup>※1,※10</sup>	40灯まで	40灯まで	40灯まで <sup>107,1112</sup>	40灯まで <sup>※7,※15</sup>	40灯まで**7,**15	40灯まで <sup>**4</sup>
20灯まで <sup>227</sup>	20灯まで <sup>117</sup>	20灯まで**7	20灯まで <sup>m7</sup>	20灯まで <sup>117</sup>	20灯まで <sup>107</sup>	20灯まで <sup>※7,※12</sup>	20灯まで <sup>m7</sup>	20灯まで <sup>87</sup>	20灯まで <sup>104</sup>
13灯まで**7	13灯まで**7	13灯まで***7	13灯まで <sup>107</sup>	13灯まで <sup>117</sup>	13灯まで**7	13灯まで**7	13灯まで <sup>117</sup>	13灯まで**7	13灯まで**4
14灯まで	14灯まで	14灯まで	12灯まで	12灯まで	12灯まで	9灯まで	9灯まで	9灯まで	
-	-	<u> </u>	-	-	-	-	-	-	14灯まで"
14灯まで	14灯まで	14灯まで	12灯まで	12灯まで	12灯まで	9灯まで	9灯まで	9灯まで	14灯まで <sup>=</sup>

## 屋内ライン照明(電源内蔵) 適合・推奨調光器一覧

				接続可能灯数				
				TRL-OD-APL	TRE2-00-APL TIE00-APL P.316 P.332	TRE2-NL28-APT TIE-APT		
	商品名	調光器	各型番	100V	100V	100V		
		NKW-RPWM1S3G		<b>25</b> 灯まで <sup>**1</sup>	<b>25</b> 灯まで <sup>**1</sup>	25灯まで <sup>※1</sup>		
ı		NKW-RPWM1S3		<b>25</b> 灯まで <sup>※1</sup>	<b>25</b> 灯まで <sup>**1</sup>	25灯まで <sup>**1</sup>		
ı		NKW-RPWM1S0		50灯まで**1	50灯まで=1	50灯まで***		
神保	埋込	NKW-RPWM1NS3G		25灯まで**1	25灯まで≈1	<b>25</b> 灯まで <sup>≈1</sup>		
神保電器製	ライトコントロールスイッチセット	NKW-RPWM1NS3		25灯まで**1	<b>25</b> 灯まで <sup>=1</sup>	25灯まで <sup>※1</sup>		
ı		NKW-RPWM2S3G		25灯まで <sup>※1</sup>	25灯まで**1	25灯まで <sup>m1</sup>		
ı		NKW-RPWM2S3		<b>25</b> 灯まで <sup>※1</sup>	25灯まで**1	25灯まで**1		
L		NKW-RPWM2S0		50灯まで <sup>※1</sup>	50灯まで"1	<b>50</b> 灯まで <sup>®1</sup>		
コイズ	3シーンメモリー コントローラ	AE51238E		-	_	_		
イズミ照明製	メモリー ライトコントローラTS	AE54341E AE54342E	シグナルコンバータ +AE55264E	-	-	-		
П		tPlus/Base適合		50台	50台	50台		
遠藤照明製	Smart LEDZ Fit/ FitPlus/Base適合 PWM信号ユニット			アプリ設定100~87%・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	00~5%点灯 %点灯 %点灯~消灯※ されやすい特性あり。 代態から調光率を上げていく場合で	アプリ設定100~87%・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		

LED照明器具

接続可能灯数

#### LED照明器具

接続可能灯数									
TRM	S/D-FPL	TIMOO-FPL	TRMICIOS/O-FMZ			TRHOOS/O-FPL			SCF-LED NL28-APT
P.332	P	.336							P.352
100V	200V	242V	100V	200V	242V	100V	200V	242V	100V
25灯まで	-	-	25灯まで	-	-	21灯まで	-	-	25灯まで**1
25灯まで	41灯まで	34灯まで	25灯まで	50灯まで	50灯まで	21灯まで	39灯まで	30灯まで	25灯まで**1
50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで**1
25灯まで	-	-	25灯まで	50灯まで	50灯まで	21灯まで	-	_	25灯まで**1
25灯まで	41灯まで	34灯まで	25灯まで	50灯まで	50灯まで	21灯まで	39灯まで	30灯まで	25灯まで**1
25灯まで	-	-	25灯まで	-	-	21灯まで	-	-	25灯まで**1
25灯まで	40灯まで	34灯まで	25灯まで	40灯まで	50灯まで	21灯まで	39灯まで	30灯まで	25灯まで**1
50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで**1
-	-	-	_	-	-	-	-	-	_
-	-	_	_	-	-	-	-	-	-
	50台			50台			50台	,	50台
アプリ設定100~87 アプリ設定87~183 アプリ設定18~410 アプリ設定18~410 ※ ※点灯優帰時に直前 製地車を下げたし いく場合で点灯や消	8・・・照明器具100~ 8・・・照明器具5%点 ・・・照明器具5%点 前の状態が保持され 場合と消灯の状態	~5%点灯 灯 灯〜消灯※ やすい特性あり。 rら調光率を上げて	アプリ設定100〜約98%・・・・ 照明器員100%点灯 アプリ設定約98〜約11%・・・ 照明器員100〜0%点灯 アプリ設定約10〜0%・ ・ 照明器員 注記 開光のポリュームに対して、リニアに変動せず、明る			アプリ設定100~875・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			プリ盟党の一名3本・  ・

[注] 1回路に複数の器具を接続している場合、最下限まで顕光していくと器具によって消灯パラつき(一部の器具が共に消灯・点灯)があります。 [注] TRM550D-FPL、TRM550D-FMZ、TRH550S/D-FPL、SCF-LED504-APTは器具剛の電源・信号送りはできません。 [注] 開光器の改張説明書をみず添んでください。 [注] 目光説外の顕光器、朝即システムで使用の場合は、ご相談ください。

472 DNL **DNL** 473

<sup>※1</sup> 電源1系統は10灯まで ※2 ツマミでは消灯できません。

# 屋内ライン照明(電源内蔵) 適合∙推奨調光器一覧

# LED照明器具

# 接続可能灯数

					P.356,350	P.358	P.354	P.360	TRE2ADB P.320 TRMS-DP-ADB P.340 TIEDP-ADB P.342 TIM
		商品名	調光	器型番	100V	100V	100V	100V	100V
			NKW-RPWI	M1S3G	<b>25</b> 灯まで <sup>※1</sup>	<b>25</b> 灯まで <sup>※1</sup>	_	_	_
			NKW-RPWI	M1S3	<b>25</b> 灯まで <sup>※1</sup>	<b>25</b> 灯まで <sup>※1</sup>	-	_	_
			NKW-RPWI	M1S0	<b>50</b> 灯まで <sup>*1</sup>	<b>50</b> 灯まで <sup>*1</sup>	-	_	_
		埋込	NKW-RPWM1NS3G		<b>25</b> 灯まで <sup>※1</sup>	<b>25</b> 灯まで <sup>※1</sup>	-		
	神保電器製	ライトコントロール スイッチセット	NKW-RPWM1NS3		<b>25</b> 灯まで <sup>※1</sup>	<b>25</b> 灯まで <sup>※1</sup>			_
	電器製		NKW-RPWM2S3G		<b>25</b> 灯まで <sup>※1</sup>	<b>25</b> 灯まで <sup>※1</sup>	-	_	
			NKW-RPWI	M2S3	<b>25</b> 灯まで <sup>**1</sup>	<b>25</b> 灯まで <sup>**1</sup>	-	<del>-</del>	_
			NKW-RPWM2S0		50灯まで*1	50灯まで*1			_
推			NKW-RLE5S (0,3,3G)		-	-	10灯まで	11灯まで <sup>*1</sup>	9灯まで
推奨調光器			NKW-RTE2S (0,3,3G)		-	-	4灯まで	4灯まで	4灯まで
器	コイズミ照	3シーンメモリー ライトコントローラ	AE51238E		50灯まで**1	50灯まで**1	-	_	_
	三照明製	メモリー ライトコントローラ <b>TS</b>	AE54341E AE54342E	シグナルコンバータ +AE55264E	<b>50</b> 灯まで <sup>*1</sup>	<b>50</b> 灯まで <sup>*1</sup>	_	_	_
					<b>50</b> 灯まで <sup>**1</sup>	<b>50</b> 灯まで <sup>※1</sup>	-	_	_
	遠藤照明製	Smart LEDZ Fit/ FitPlus/Base適合 PWM信号ユニット	FX-441WB FX-441BB		アプリ設定100~87%・・・照明器具100%点灯 アプリ設定87~18%・・・照明器具100~5%点灯 アプリ設定18~14%・・・照明器具5%点灯 アプリ設定14~0%・・・・照明器具5%点灯 ・・・消費・・・消費・・・消費・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		_	-	_

※1 電源1系統は10灯まで。

- [注] 1回路に複数の器具を接続している場合、最下限まで調光していくと器具によって消灯バラつき (一部の器具が先に消灯・点灯)があります。
  [注] SCF-LED504-ADB、SC3-LED500-ADBは器具間の電源・信号送りはできません。
  [注] 調光器の取扱説明書を必ず読んでください。
  [注] 上記以外の調光器、制御システムで使用の場合は、ご相談ください。

## 屋内ライン照明(電源内蔵) 適合・推奨調光器一覧

					接続可能灯数	
				SCF-LED(N)	SC3-LED DD-APL	SCF-LED ADB
	商品名		國光器型番	P.356,350	P.358	P.354
_	阿阳石	BDC300S	<b>阿兀 酚 油 阿</b>	1004	1000	100V 5灯まで
D N	位相制御調光器	BDC300S				5xx で 6灯まで
ï.	PWM調光器	PDC1500T		25灯まで <sup>#4</sup>	25灯まで**4	-
製	[注] 100V専用	PDC1000S		25灯まで**4	<b>25</b> 灯まで <sup>84</sup>	-
	信号線式ライトコント ロール	ロータリー式 NQ21 スライド式 NQ21	505	50灯まで**4,**5	50灯まで**4.**5	-
	コマチシリーズ ワイド	NQ21		25灯まで**4,**5	25灯まで**4,**5	-
	21115	NQ28841K / NQ288		36灯まで <sup>m6</sup>	36灯まで <sup>m6</sup>	-
	ライトマネージャーFx	NQ28841K / NQ288	361K <sup>=2</sup> + 信号変換インターフェー	50灯まで <sup>※6</sup>	50灯まで <sup>※6</sup>	_
		5回路マルチ(調光タイ	別光タイプ) NQ28732WK (SK) 別光タイプ) NQ28752WK (SK) プ) NQ28751WK (SK)	3灯まで	3灯まで	-
	リビングライコン <sup>®2</sup>	5回路マルチ (ON-OF NQ28732WK (SK) /N NQ28751WK (SK)	Fタイプ) NQ28750W (S) NQ28752WK (SK) /	6灯まで	6灯まで	-
ı		+ ブースタNQL10051				
パナ	フル2線式リモコン	WRT4243 (LED照明	・ 宝允灯瞷光制御)	35灯まで <sup>※4</sup>	35灯まで**4	-
ナソニック製		NQ21516 (ホワイト) NQ21526(ブラック)		25灯まで**4,815	25灯まで**4.85	-
7		WNS57583 (W. B.	H)	_	_	6灯まで
ツ製	SO-STYLE	ほたるスイッチC WNS57580 (W. B.	H)			(5灯まで) <sup>==11</sup> 6灯まで
		スイッチC	n/	-	-	(5灯まで) **11
		WNS57511 (W, B, I	H)	=	=	3灯まで
	ロータリー式 WTC57583W		-			(2灯まで) ***11
	コスモシリーズワイド21	WTC57521W				_
	マルチマネージャーEx WiLIA	NK61117		50灯まで <sup>※4</sup>	50灯まで <sup>※4</sup>	_
	/PWM信号変換インターフェース	I INCOTTO		90X) # C	207) # (	
	PiPit/PWM信号変 換インターフェース			16灯まで"4	16灯まで**4	-
	2000	WTA57583 (WK, B	K, HK, FK)			6灯まで
	アドバンスシリーズ	WTY521730 (WK,	BK, HK, FK)			6灯まで
		WTY22173W (W, E	i, H, F)			6灯まで
	ウォールボックス (ディーバ)	DVF-153P-JA5/6+GRX-PWM (インターフェース)		25灯まで <sup>※4</sup>	25灯まで**4	-
ルートロ	グラフィックアイQS	QSGR-★★PJA QSGR-★★★EJA	PHPM-PA-JA-WH (マルチパ ワーモジュール) +LUT-LBX- JA-WH (低負荷容量インター フェース)	-	-	11灯まで <sup>214</sup>
ン	LCP128	LCP128+PWM250	Eジュール	25灯まで**4	25灯まで**4	-
製	パウパック	RMP-5PWM-DV-B+ Picoワイヤレスコントロール/ Radio Powr Savrワイヤレス人感センサー/ Radio Powr Savrワイヤレス展光センサー		10灯まで	9灯まで	-
	40chシーンコント ローラタイマー付 (調光調色対応) [注] AC100V専用 3ch手動フェーダー	LZA-92772E LZA-92773 <sup>112</sup>	+パワーボックスPWM用1回路 用LZA-91486 [注] AC100V専用	50灯まで <sup>=14</sup>	50灯まで <sup>=4</sup>	=
	[注] AC100V専用 6ch手動フェーダー [注] AC100V専用 8ch手動フェーダー [注] AC100V専用	LZA-92774 <sup>89</sup> LZA-92775 <sup>89</sup>	+パワーボックスPWM用2回路 用LZA-91487 [注] AC100V専用	25灯まで <sup>※4,※7</sup>	<b>25</b> 灯まで <sup>□4,Ⅲ7</sup>	-
		DP-53392F (AC100		17灯まで=4	17灯まで=4	-
t		DP-53393F (AC200		ー 12灯まで <sup>≈4</sup>	ー 12灯まで <sup>≡4</sup>	
大光電機製	PWM信号制御調光器	DP-38458 (AC100V) LZA-93098 DP-41443 DP-41444 DP-41445 DP-41446		<b>23</b> 灯まで <sup>≈4</sup>	<b>23</b> 灯まで <sup>≈4</sup>	-
374		PWMユニット1回路用		40灯まで <sup>=4,=7</sup> 20灯まで <sup>=4,=7</sup>	40灯まで <sup>※4,※7</sup>	-
374	D-SAVE (無線調光 制御システム)			20 tT + 7° = 4,=7	<b>20</b> 灯まで <sup>114,117</sup>	-
374	制御システム) スタイルボックス	PWMユニット2回路用		40 AT # 114.117	40 er + 24.27	
374	制御システム) スタイルボックス PWM用	PWMユニット3回路用	LSV-PW003	13灯まで <sup>※4,※7</sup>	13灯まで <sup>※4,※7</sup>	-
950	制御システム) スタイルボックス PWM用 SENMU[無線制御システム]		LSV-PW003 BX01	13灯まで**4.**7 16灯まで**4	13灯まで <sup>84,87</sup> 17灯まで <sup>84</sup>	- - -
350	制御システム) スタイルボックス PWM用 SENMU[無線制御システム]	PWMユニット3回路用 PWM調光用 LSM-B	LSV-PW003 BX01	13灯まで <sup>※4,※7</sup>	13灯まで <sup>※4,※7</sup>	- - - - -

LED照明器具 接続可能灯数

LED照明器具								
	接続可	接続可能灯数						
SC3-LED□□-ADB	TRE2-□□-ADB	TRM□□S-DP-ADB	TIE□□-DP-ADB	TIM□□-DP-ADB				
				/-				
				1				
P.360	P.320	P.340		P.344				
	P.320		P.342	P.344				
100V			0V					
5灯まで 6灯まで		5灯	まで まで					
		-	-					
-		-	-					
=		-	_					
-		-	-					
-		-	=					
_			_					
_			-					
_			-					
_			-					
7灯まで (6灯まで) ***1		6灯	まで					
741キで								
(6灯まで) ***1 3灯まで								
(2灯まで) **11		3灯						
	1	6灯 3灯						
-		-						
_								
<b>7</b> 灯まで	-	6灯						
7/Jまで 7/灯まで		6灯						
7灯まで	6灯まで							
_		-	-					
13灯まで**4		10灯	まで					
-		-						
_			_					
_		-	_					
_		-	-					
_								
-								
		-	-					
=		-	-					
-	1	-	-					
-	-							
-			-					
_	+	_	_					
		5灯	まで					
-		5灯	まで					
_	1	5 (T	まで					

しままで ★★ゾーンの数に合わせて3.4.6の数まが入ります。★★★ゾーンの数に合わせて6.8.16の数字が入ります。[注]1回路に複数の器具を接続している場合、最下限まで開光していくと器具によって海灯バララを(一部の器品が先に海灯・油灯)があります。[注)25CF-LED500-ADB、SC3-LED500-ADBは器具間の電源・信号送りはできません。[注] 開光器の取扱説明書を必ず除んでください。[注] 上記以外の顕光器、制御システムで使用の場合は、ご相談ください。

5灯まで

**DNL** 475 474 DNL