

フレキシブルLEDモジュール アルミレールTR2-FX用45度固定金具 TFS 45

この説明書は取付工事が終わりましたら製品をご使用になるお客様に必ずお渡しください。

営業本部
〒141-0031
東京都品川区西五反田1-13-5
Tel.03-3492-4460


⚠ 安全に関するご注意

適合LEDモジュールの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。


本製品はLEDモジュールFX50-LED用アルミレールTR2-FX(別売)を角度45°に傾けて取り付ける固定金具です。

各部の名称と外形寸法

本体:5個
材質:ステンレス
付属品:取付ねじ(トラスタッピングねじ3.5×16mm) 5ヶ



アルミレールTR2-FX取付時




取付方法

取付方法の順序は1 → 2または2 → 1のどちらの順でも取り付け可能です。



1. 本体の取り付け

- ・本体の位置決めは一直線上に精度良くおこなってください。
- ・本体を付属の取付ねじ(トラスタッピングねじ3.5x16mm)で取付穴を使用して確実に固定してください。



2. アルミレールの取り付け

アルミレールTR2-FXを本体へ押し込みカチッと音がするまで確実に装着してください。



【注意】 垂直・斜めに取り付ける場合は、ねじ(別途必要)で滑り止めに施してください。

