

屋内ライン照明(電源内蔵)
適合・推奨調光器一覧

		LED照明器具		
		接続可能灯数		
		TRL□□-APL	TRE2-□□-APL TIE□□-APL	TRE2-NL28-APT TIE-APT
		P.314	P.316 P.332	P.318 P.334
電源内蔵型	DNL型	商品名	調光器型番	100V
		位相制御調光器	BDC300S BDC300GS	—
		PWM調光器 [注] 100V専用	PDC1500T PDC1000S	25灯まで ^{※4} 25灯まで ^{※4}
	バニタマ型	信号線式ライトコントロール スモークワイズ ワイド ^{※1}	ロータリー式 スライド式 NO21505 NO21502 NO21506	50灯まで ^{※4} 50灯まで ^{※4} 25灯まで ^{※4}
		ライトマネージャーEx	NO28841K / NO28861K ^{※2} NO28841K / NO28861K ^{※2} + 信号変換インターフェース・信号線式LED用NQL10121	36灯まで ^{※4} 50灯まで ^{※4}
		リビングライコン ^{※3}	3回路マルチ (高機能調光タイプ) NO28732WK (SK) ^{※16} 5回路マルチ (高機能調光タイプ) NO28752WK (SK) ^{※16} 5回路マルチ (調光タイプ) NO28751WK (SK) ^{※16} 5回路マルチ (ON-OFFタイプ) NO28750W (S) ^{※16} NO28732WK (SK) / NO28752WK (SK) / NO28751WK (SK) + プラスタNQL1005 ^{※17}	7灯まで 3灯まで 3灯まで
		フル2線式リモコン	WRT4243 (LED照明・蛍光灯調光制御)	35灯まで ^{※4}
		SO-STYLE	NO21516 (ホワイト)、NO21526 (ブラック)	25灯まで ^{※4}
		マルチマネージャー Ex WILIA/PWM信号 変換インターフェース	NK51117	50灯まで ^{※4}
		PIPi/PWM信号変換 インターフェース	NK23075	16灯まで ^{※4}
		ウォールボックス (ディープ)	DVF-153P-JA5/6+GRX-PWM (インターフェース)	25灯まで ^{※4}
	ルーター型	グラフィックアイOS	QSGR-★★PJA+GRX-PWM (インターフェース)	25灯まで ^{※4}
		LCP128	LCP128+PWM250モジュール	25灯まで ^{※4}
		パワバック	RMP-5PWM-DV-B+ Picoワイヤレスコントロール/ Radio Powr Savrワイヤレス光センサー/ Radio Powr Savrワイヤレス光センサー	9灯まで 9灯まで 10灯まで
電源内蔵型	大出力型	40chシーンコント ロータリマー付 (調光調色対応) [注] AC100V専用 3ch手動フェーダー [注] AC100V専用 6ch手動フェーダー [注] AC100V専用 8ch手動フェーダー [注] AC100V専用	＋パワーボックスPWM用1回路用 LZA-92772E LZA-92773 ^{※9} LZA-92774 ^{※9} LZA-92775 ^{※9} ＋パワーボックスPWM用2回路用 LZA-91487 LZA-91488 [注] AC100V専用	50灯まで ^{※4} 50灯まで ^{※4} 25灯まで ^{※4,※7} 25灯まで ^{※4,※7}
		PWM信号制御調光器	DP-53392F (AC100V) DP-53393F (AC200～254V) DP-38458 (AC100V) LZA-93098 DP-4144 (3、4、5、6)	17灯まで ^{※4} — 12灯まで ^{※4} 23灯まで ^{※4}
		D-SAVE (無線調光 制御システム) スタイルボックス PWM用	PWMユニット1回路用 LSV-PW001 PWMユニット2回路用 LSV-PW002 PWMユニット3回路用 LSV-PW003	40灯まで ^{※4} 20灯まで ^{※4,※7} 13灯まで ^{※4,※7}
	大出力型	SENML(無線制御システム) SENMLJ(パワーボックス)	PWM調光用 LSM-BBX01 PWM調光調色用 LSM-BBX02 ON/OFF用 LSM-BBX04 ^{※19}	14灯まで ^{※4} — 14灯まで ^{※4} 20灯まで ^{※4}
	大出力型			
	大出力型			

※1 電源1系統は25灯まで。
※2 ライトマネージャーExの負荷接続切替スイッチは「PC側」で使用してください。リビングライコンの負荷切替スイッチは「駆動点」LD、と同様設定で使用してください。
※3 合計灯数は調光器メーカーの取扱説明書で指定した定格容量以下でご使用ください。
※4 電源1系統は10灯まで。 ※5 負荷切替スイッチは「PC側」で使用してください。
※6 ライトマネージャーEx本体の4 (6) 回路合計の接続灯数。 ※7 調光器1回路あたりの接続可能灯数。 ※8 明るさを変化させる場合、ステップ状の変化を感じますが異常ではありません。
※9 手動フェーダー専用電源LZA-92776 (AC100V専用) が必要です。 ※10 埋め込み施工時の電源1系統は20灯まで ※11 電源1系統は20灯まで ※12 埋め込み施工時の電源1系統は15灯まで

		LED照明器具		
		接続可能灯数		
		TRM□□S-D-FPL TIM□□S-FPL	TRM□□S/D-FMZ (0%~100%調光)	TRH□□S/D-FPL SCF-LED NL28-APT
		P.332 P.336	P.324	P.326 P.352
電源内蔵型	DNL型	100V	200V	242V
		—	—	—
		25灯まで ^{※10}	—	21灯まで ^{※10,※12}
	バニタマ型	25灯まで ^{※10}	—	21灯まで ^{※10,※12}
		50灯まで ^{※10}	50灯まで ^{※13}	50灯まで ^{※13}
		25灯まで ^{※10}	50灯まで ^{※13}	21灯まで ^{※12}
		36灯まで ^{※10,※10}	36灯まで	36灯まで ^{※12}
		50灯まで ^{※10,※10}	50灯まで ^{※13}	50灯まで ^{※13}
		3灯まで	—	—
		6灯まで	—	—
		35灯まで ^{※4}	35灯まで ^{※4}	35灯まで ^{※4}
電源内蔵型	ルーター型	25灯まで ^{※4}	50灯まで ^{※4}	50灯まで ^{※4}
		50灯まで ^{※4}	50灯まで ^{※4}	50灯まで ^{※4}
		16灯まで ^{※4}	16灯まで ^{※4}	16灯まで ^{※4}
	大出力型	25灯まで ^{※10}	50灯まで ^{※13}	22灯まで ^{※10,※12}
		25灯まで ^{※10}	50灯まで ^{※13}	22灯まで ^{※10,※12}
		10灯まで	18灯まで	7灯まで
		50灯まで ^{※10,※10}	50灯まで ^{※13}	50灯まで ^{※13}
		25灯まで ^{※7}	25灯まで ^{※7}	25灯まで ^{※7}
		25灯まで	—	—
		—	—	—
電源内蔵型	大出力型	25灯まで ^{※7}	25灯まで ^{※7}	25灯まで ^{※7}
		25灯まで	25灯まで ^{※7,※10}	25灯まで ^{※7}
		25灯まで	25灯まで ^{※7,※10}	25灯まで ^{※7}
	大出力型	11灯まで	9灯まで	44灯まで ^{※13}
		12灯まで	—	12灯まで
		25灯まで	—	20灯まで ^{※12}
		40灯まで ^{※1}	40灯まで	40灯まで ^{※7,※12}
		20灯まで ^{※7}	20灯まで ^{※7}	20灯まで ^{※7,※12}
		13灯まで ^{※7}	13灯まで ^{※7}	13灯まで ^{※7}
		14灯まで	14灯まで	9灯まで
電源内蔵型	大出力型	14灯まで	14灯まで	14灯まで
		14灯まで	14灯まで	14灯まで
		14灯まで	14灯まで	14灯まで
	大出力型	14灯まで	14灯まで	14灯まで
		14灯まで	14灯まで	14灯まで
		14灯まで	14灯まで	14灯まで
		14灯まで	14灯まで	14灯まで
電源内蔵型	大出力型	14灯まで	14灯まで	14灯まで
		14灯まで	14灯まで	14灯まで
		14灯まで	14灯まで	14灯まで
	大出力型	14灯まで	14灯まで	14灯まで
		14灯まで	14灯まで	14灯まで
		14灯まで	14灯まで	14灯まで
		14灯まで	14灯まで	14灯まで

※13 埋め込み施工時の電源1系統は40灯まで ※14 電源1系統は40灯まで ※15 埋め込み施工時の電源1系統は30灯まで ※16 1回路あたり、1.5Aかつ15灯まで(7掛け適用で1.05Aかつ15灯まで) ※17 1回路あたり、0.35～3Aまで(7掛け適用で0.35A～2.1Aまで) ※18 調光信号1回路あたりの接続灯数(調光調色で2回路使用しての接続灯数) ※19 ON/OFFのみで、調光はできません。
★★/ーの数字に合わせて3、4、8の数字が入ります。 ★★/ーの数字に合わせて6、8、16の数字が入ります。
[注] 1回路に複数の器具を接続している場合、最下段まで調光していくと器具によって消灯バラつき(一部の器具が先に消灯・点灯)があります。
[注] TRM550D-FPL、TRM550D-FMZ、TRH550S/D-FPL、SCF-LED504-APTは器具間の電源・信号返りはできません。
[注] 調光器の取扱説明書を必ず読んでください。[注] 上記以外の調光器、制御システムで使用の場合は、ご相談ください。

屋内ライン照明(電源内蔵)
適合・推奨調光器一覧

適合・推奨調光器一覧

LED照明器具

接続可能灯数

TRL□□□-APL

TRE2□□□-APL

TIE□□□-APL

TRE2-NL28-APT

TIE-APT

P.314

P.316

P.332

P.318

P.334

商品名	調光器型番	100V	100V	100V
増設・交換 ライトコントロール スイッチセット	NKW-RPWM1S3G	25灯まで ^{※1}	25灯まで ^{※1}	25灯まで ^{※1}
	NKW-RPWM1S3	25灯まで ^{※1}	25灯まで ^{※1}	25灯まで ^{※1}
	NKW-RPWM1S0	50灯まで ^{※1}	50灯まで ^{※1}	50灯まで ^{※1}
	NKW-RPWM1NS3G	25灯まで ^{※1}	25灯まで ^{※1}	25灯まで ^{※1}
	NKW-RPWM1NS3	25灯まで ^{※1}	25灯まで ^{※1}	25灯まで ^{※1}
	NKW-RPWM2S3G	25灯まで ^{※1}	25灯まで ^{※1}	25灯まで ^{※1}
	NKW-RPWM2S3	25灯まで ^{※1}	25灯まで ^{※1}	25灯まで ^{※1}
	NKW-RPWM2S0	50灯まで ^{※1}	50灯まで ^{※1}	50灯まで ^{※1}
3シーンメモリー コントローラ	AE51238E	—	—	—
メモリー ライトコントロールTS	AE54341E AE54342E	シグナルコンバータ +AE55264E	—	—
増設・交換 スマートLEDZ Fit/Plus/Base適合 PWM信号ユニット	FX-441WB FX-441BB	50台	50台	50台
		アプリ設定100～87%…照明器具100%点灯 アプリ設定87～18%…照明器具100～5%点灯 アプリ設定18～14%…照明器具5%点灯 アプリ設定14～0%…照明器具5%点灯～消灯※ ※点灯直後瞬時に直前の状態が保持されやすい特性あり。 調光率を下げていく場合と消灯の状態から調光率を上げていく場合で 点灯や消灯のタイミングが異なります		
		【調色制御】 アプリ設定100～94%…色温度 5000Kの比率が100%になります。 アプリ設定93～17%…色温度 5000Kと2800Kの比率がリニアに 調色できます。 アプリ設定16～0%…色温度 2800Kの比率が100%になります。 調光制御信号用と調色制御信号用と FX441WB/BBが2台必要です。 2台で使用する場合は、信号線に極 性が発生するのでお間違え下さい。		

※1 電源1系統は10灯まで
※2 ツマミでは消灯できません。

LED照明器具									
接続可能灯数									
TRM□□S/D-FPL TIM□□-FPL			TRM□□S/D-FMZ			TRH□□S/D-FPL			SCF-LED NL28-APT
P.332 P.336			P.324			P.326			P.352
100V	200V	242V	100V	200V	242V	100V	200V	242V	100V
25灯まで	—	—	25灯まで	—	—	21灯まで	—	—	25灯まで ^{※1}
25灯まで	41灯まで	34灯まで	25灯まで	50灯まで	50灯まで	21灯まで	39灯まで	30灯まで	25灯まで ^{※1}
50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで ^{※1}
25灯まで	—	—	25灯まで	50灯まで	50灯まで	21灯まで	—	—	25灯まで ^{※1}
25灯まで	41灯まで	34灯まで	25灯まで	50灯まで	50灯まで	21灯まで	39灯まで	30灯まで	25灯まで ^{※1}
25灯まで	—	—	25灯まで	—	—	21灯まで	—	—	25灯まで ^{※1}
25灯まで	40灯まで	34灯まで	25灯まで	40灯まで	50灯まで	21灯まで	39灯まで	30灯まで	25灯まで ^{※1}
50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで ^{※1}
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50台			50台			50台			50台
アプリ設定100～87%…照明器具100%点灯 アプリ設定87～18%…照明器具100～5%点灯 アプリ設定18～14%…照明器具5%点灯 アプリ設定14～0%…照明器具5%点灯～消灯※ ※点灯直後瞬時に直前の状態が保持されやすい特性あり。 調光率を下げていく場合と消灯の状態から調光率を上げていく場合で点灯や消灯のタイミングが異なります			アプリ設定100～約98%…照明器具100%点灯 アプリ設定約98～11%…照明器具100～0%点灯 アプリ設定約11～0%…照明器具 消灯			アプリ設定100～87%…照明器具100%点灯 アプリ設定87～18%…照明器具100～5%点灯 アプリ設定18～14%…照明器具5%点灯 アプリ設定14～0%…照明器具5%点灯～消灯※ ※点灯直後瞬時に直前の状態が保持されやすい特性あり。 調光率を下げていく場合と消灯の状態から調光率を上げていく場合で点灯や消灯のタイミングが異なります			アプリ設定100～87%… 照明器具100%点灯 アプリ設定87～18%… 照明器具100～5%点灯 アプリ設定18～14%… 照明器具5%点灯 アプリ設定14～0%… 照明器具5%点灯～消灯※ ※点灯直後瞬時に直前の状態が保持されやすい特性 あり。 調光率を下げていく場合と 消灯の状態から調光率を上 げていく場合で点灯や消灯 のタイミングが異なります 【調色制御】 アプリ設定100～94%…色 温度5000Kの比率が100% になります。 アプリ設定93～17%…色 温度5000Kと2800Kの比 率がリニアに調色できま す。 アプリ設定16～0%…色温 度2800Kの比率が100%に なります。 調光制御信号用と調色制 御信号用とFX441WB/B Bが2台必要です。 2台で使用する場合は、信 号線に極性が発生するの でお間違え下さい。

【注】 1回路に複数の器具を接続している場合、最下段まで調光していくと器具によって消灯バラつき(一部の器具が先に消灯・点灯)があります。
【注】 TRM550D-FPL、TRM550D-FMZ、TRH550S/D-FPL、SCF-LED504-APTは器具間の電源・信号送りはできません。
【注】 調光器の取扱説明書を必ず読んでください。
【注】 上記以外の調光器、制御システムで使用する場合は、ご相談ください。

屋内ライン照明(電源内蔵)
適合・推奨調光器一覧

		LED照明器具		
		接続可能灯数		
		SCF-LED(N)□□-APL	SC3-LED□□□-APL	SCF-LED□□□-ADB
		P.356,350	P.358	P.354
商品名	調光器型番	100V	100V	100V
DNL型	位相制御調光器	BDC300S	—	5灯まで
	PWM調光器	BDC300GS	—	6灯まで
	[注] 100V専用	PDC1500T	25灯まで ^{※4}	25灯まで ^{※4}
		PDC1000S	25灯まで ^{※4}	—
	信号線式ライトコントローラ	ロータリー式 NO21505	50灯まで ^{※4,※5}	50灯まで ^{※4,※5}
	スライド式 NO21502	—	—	—
	コズモシリーズ ワイド21 ^{※6}	NO21506	25灯まで ^{※4,※5}	—
		—	—	—
	ライトマネージャークEx	NO28841K / NO28861K ^{※7}	36灯まで ^{※8}	36灯まで ^{※8}
		NO28841K / NO28861K ^{※7} + 信号変換インターフェース 信号線式LED用NQL10121	50灯まで ^{※8}	50灯まで ^{※8}
バイン型	リビンダイコン ^{※9}	3回路マルチ (高機能調光タイプ) NO28732WK (SK) 5回路マルチ (高機能調光タイプ) NO28752WK (SK) 5回路マルチ (調光タイプ) NO28751WK (SK) 5回路マルチ (ON/OFFタイプ) NO28750W (S)	3灯まで	3灯まで
		NO28732WK (SK) / NO28752WK (SK) / NO28751WK (SK) + プースタNQL10051	6灯まで	6灯まで
	フル2線式リコン	WRT4243 (LED照明・蛍光灯調光制御)	35灯まで ^{※4}	35灯まで ^{※4}
		NO21516 (ホワイト)	—	—
		NO21526 (ブラック)	25灯まで ^{※4,※5}	25灯まで ^{※4,※5}
	SO-STYLE	WNS57583 (W. B. H) はたススイッチC	—	6灯まで (5灯まで) ^{※11}
		WNS57580 (W. B. H) スイッチC	—	6灯まで (5灯まで) ^{※11}
		WNS57511 (W. B. H) ロータリー式	—	3灯まで (2灯まで) ^{※11}
	コズモシリーズワイド21	WTC57583W WTC57521W	—	—
	ライトマネージャークEx WILIA PWM信号線式インターフェース PIPIuPWM信号変換インターフェース	NK51117 NK23075	50灯まで ^{※4} 16灯まで ^{※4}	50灯まで ^{※4} 16灯まで ^{※4}
アドバンスシリーズ		WTA575831 (WK, BK, HK, FK) WTY521730 (WK, BK, HK, FK) WTY22173W (W. B. H, F)	—	6灯まで 6灯まで 6灯まで
	ウォールボックス (ディーバ)	DVF-153P-JA5/6+GRX-PWM (インターフェース)	25灯まで ^{※4}	25灯まで ^{※4}
	グラフィックアイQS	OSGR-★★★PJA OSGR-★★★EJA	—	11灯まで ^{※4}
	LCP128	LCP128+PWM250モジュール	25灯まで ^{※4}	25灯まで ^{※4}
	パワパック	RMP-5PWM-DV-B+ Picoワイヤレスコントローラ/ Radio Powr Savrワイヤレス光センサー/ Radio Powr Savrワイヤレス調光センサー	10灯まで	9灯まで
	40chシーンコントローラタイマー付 (調光調色対応)	LZA-92772E [注] AC100V専用 3ch手動フェーダー LZA-92773 ^{※9} [注] AC100V専用 6ch手動フェーダー LZA-92774 ^{※9} [注] AC100V専用 8ch手動フェーダー LZA-92775 ^{※9} [注] AC100V専用	50灯まで ^{※4}	50灯まで ^{※4}
		+パワボックスPWM用1回路 用LZA-91487 [注] AC100V専用	—	—
		+パワボックスPWM用2回路 用LZA-91487 [注] AC100V専用	25灯まで ^{※4,※7}	25灯まで ^{※4,※7}
		DP-53392F (AC100V) DP-53393F (AC200~254V) DP-38458 (AC100V)	17灯まで ^{※4} — 12灯まで ^{※4}	17灯まで ^{※4} — 12灯まで ^{※4}
	PWM信号制御調光器	LZA-93098 DP-41443 DP-41444 DP-41445 DP-41446	23灯まで ^{※4}	23灯まで ^{※4}
大光線型	D-SAVE (無線調光制御システム) スタイルボックス	PWMユニット1回路用 LSV-PW001 PWMユニット2回路用 LSV-PW002 PWMユニット3回路用 LSV-PW003	40灯まで ^{※4,※7} 20灯まで ^{※4,※7} 13灯まで ^{※4,※7}	40灯まで ^{※4,※7} 20灯まで ^{※4,※7} 13灯まで ^{※4,※7}
	PWM回路	PWM調光用 LSM-BB01	16灯まで ^{※4}	17灯まで ^{※4}
	SENMU (無線制御システム) SENMUパワーボックス	ON/OFF用 LSM-BB04 ^{※10}	16灯まで ^{※4}	17灯まで ^{※4}
	LED専用調光器	LZA-90306E DP-37154GE DP-40999G	— — —	5灯まで 5灯まで 5灯まで

※1 電源1系統は25灯まで。 ※2 ライトマネージャークExの負荷接続切替スイッチは「PC側」で使用してください。リビンダイコンの負荷切替スイッチは「駆動方式・LD」と同様設定で使用してください。 ※3 合計灯数は調光器1台への取扱説明書で指定した取扱容量以下でご利用ください。 ※4 電源1系統は10灯まで。 ※5 負荷切替スイッチは「1灯用」で使用してください。 ※6 ライトマネージャークEx本体の4(6) 回路合計の接続灯数。 ※7 調光信号1回路あたりの接続可能台数。 ※8 手動フェーダー専用電源LZA-92776(AC100V専用)が必要。 ※9 ON/OFFのみで、調光はできません。 ※11 ()内は、調光器を接続取付する場合

		LED照明器具				
		接続可能灯数				
		SC3-LED□□□-ADB	TREZ-□□□-ADB	TRM□□□S-DP-ADB	TIE□□□-DP-ADB	TIM□□□-DP-ADB
		P.360	P.320	P.340	P.342	P.344
商品名	調光器型番	100V	100V	100V	100V	100V
DNL型	位相制御調光器	SC3-LED□□□-ADB	—	—	—	—
	PWM調光器	TREZ-□□□-ADB	—	—	—	—
	[注] 100V専用	TRM□□□S-DP-ADB	—	—	—	—
	信号線式ライトコントローラ	TIE□□□-DP-ADB	—	—	—	—
	スライド式 NO21502	TIM□□□-DP-ADB	—	—	—	—
	コズモシリーズ ワイド21 ^{※6}	—	—	—	—	—
	ライトマネージャークEx	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—
	リビンダイコン ^{※9}	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—
バイン型	フル2線式リコン	WRT4243 (LED照明・蛍光灯調光制御)	35灯まで ^{※4}	35灯まで ^{※4}	—	—
		NO21516 (ホワイト)	—	—	—	—
		NO21526 (ブラック)	25灯まで ^{※4,※5}	25灯まで ^{※4,※5}	—	—
	SO-STYLE	WNS57583 (W. B. H) はたススイッチC	—	6灯まで (5灯まで) ^{※11}	—	6灯まで (5灯まで) ^{※11}
		WNS57580 (W. B. H) スイッチC	—	6灯まで (5灯まで) ^{※11}	—	6灯まで (5灯まで) ^{※11}
		WNS57511 (W. B. H) ロータリー式	—	3灯まで (2灯まで) ^{※11}	—	3灯まで (2灯まで) ^{※11}
	コズモシリーズワイド21	WTC57583W WTC57521W	—	—	—	—
	ライトマネージャークEx WILIA PWM信号線式インターフェース PIPIuPWM信号変換インターフェース	NK51117 NK23075	50灯まで ^{※4} 16灯まで ^{※4}	50灯まで ^{※4} 16灯まで ^{※4}	—	—
		WTA575831 (WK, BK, HK, FK) WTY521730 (WK, BK, HK, FK) WTY22173W (W. B. H, F)	—	6灯まで 6灯まで 6灯まで	—	6灯まで 6灯まで 6灯まで
	ウォールボックス (ディーバ)	DVF-153P-JA5/6+GRX-PWM (インターフェース)	25灯まで ^{※4}	25灯まで ^{※4}	—	—
アドバンスシリーズ	グラフィックアイQS	OSGR-★★★PJA OSGR-★★★EJA	—	—	11灯まで ^{※4}	—
	LCP128	LCP128+PWM250モジュール	25灯まで ^{※4}	25灯まで ^{※4}	—	—
	パワパック	RMP-5PWM-DV-B+ Picoワイヤレスコントローラ/ Radio Powr Savrワイヤレス光センサー/ Radio Powr Savrワイヤレス調光センサー	10灯まで	9灯まで	—	—
	40chシーンコントローラタイマー付 (調光調色対応)	LZA-92772E [注] AC100V専用 3ch手動フェーダー LZA-92773 ^{※9} [注] AC100V専用 6ch手動フェーダー LZA-92774 ^{※9} [注] AC100V専用 8ch手動フェーダー LZA-92775 ^{※9} [注] AC100V専用	50灯まで ^{※4}	50灯まで ^{※4}	—	—
		+パワボックスPWM用1回路 用LZA-91487 [注] AC100V専用	—	—	—	—
		+パワボックスPWM用2回路 用LZA-91487 [注] AC100V専用	25灯まで ^{※4,※7}	25灯まで ^{※4,※7}	—	—
		DP-53392F (AC100V) DP-53393F (AC200~254V) DP-38458 (AC100V)	17灯まで ^{※4} — 12灯まで ^{※4}	17灯まで ^{※4} — 12灯まで ^{※4}	—	—
	PWM信号制御調光器	LZA-93098 DP-41443 DP-41444 DP-41445 DP-41446	23灯まで ^{※4}	23灯まで ^{※4}	—	—
	D-SAVE (無線調光制御システム) スタイルボックス	PWMユニット1回路用 LSV-PW001 PWMユニット2回路用 LSV-PW002 PWMユニット3回路用 LSV-PW003	40灯まで ^{※4,※7} 20灯まで ^{※4,※7} 13灯まで ^{※4,※7}	40灯まで ^{※4,※7} 20灯まで ^{※4,※7} 13灯まで ^{※4,※7}	—	—
	PWM回路	PWM調光用 LSM-BB01	16灯まで ^{※4}	17灯まで ^{※4}	—	—
大光線型	SENMU (無線制御システム) SENMUパワーボックス	ON/OFF用 LSM-BB04 ^{※10}	16灯まで ^{※4}	17灯まで ^{※4}	—	—
	LED専用調光器	LZA-90306E DP-37154GE DP-40999G	— — —	5灯まで 5灯まで 5灯まで	—	—

★ゾーンの数に合わせて3,4,6の数字が入ります。★★★ゾーンの数に合わせて6,8,16の数字が入ります。[注]1回路に複数の器具を接続している場合、最大容量で調光していくと器具によって調光バラつき(一部の器具が先に調光・点灯)があります。[注]SCF-LED500-ADB-SC3-LED500-ADBは器具間の電源・信号線はできません。[注]調光器の取扱説明書を必ず読んでください。[注]上記以外の調光器、制御システムで使用する場合は、ご相談ください。

屋内ライン照明(電源内蔵)
適合・推奨調光器一覧

LED照明器具

接続可能灯数

 P.356,350	 P.358	 P.354	 P.360	TRE2-□□-ADB P.320 TRM□□S-DP-ADB P.340 TIE□□-DP-ADB P.342 TIM□□-DP-ADB P.344
--	--	--	--	--

商品名		調光器型番		100V	100V	100V	100V	100V
推奨調光器	神保電器製 埋込 ライトコントロール スイッチセット	NKW-RPWM1S3G		25灯まで ^{※1}	25灯まで ^{※1}	—	—	—
		NKW-RPWM1S3		25灯まで ^{※1}	25灯まで ^{※1}	—	—	—
		NKW-RPWM1S0		50灯まで ^{※1}	50灯まで ^{※1}	—	—	—
		NKW-RPWM1NS3G		25灯まで ^{※1}	25灯まで ^{※1}	—	—	—
		NKW-RPWM1NS3		25灯まで ^{※1}	25灯まで ^{※1}	—	—	—
		NKW-RPWM2S3G		25灯まで ^{※1}	25灯まで ^{※1}	—	—	—
		NKW-RPWM2S3		25灯まで ^{※1}	25灯まで ^{※1}	—	—	—
		NKW-RPWM2S0		50灯まで ^{※1}	50灯まで ^{※1}	—	—	—
		NKW-RLE5S (0,3,3G)		—	—	10灯まで	11灯まで ^{※1}	9灯まで
		NKW-RTE2S (0,3,3G)		—	—	4灯まで	4灯まで	4灯まで
コイズミ照明製	3シーンメモリー ライトコントローラ	AE51238E		50灯まで ^{※1}	50灯まで ^{※1}	—	—	—
	メモリー ライトコントローラTS	AE54341E AE54342E	シグナルコンパーク +AE55264E	50灯まで ^{※1}	50灯まで ^{※1}	—	—	—
遠藤照明製	Smart LEDZ Fit/ FitPlus/Base適合 PWM信号ユニット	FX-441WB FX-441BB		50灯まで ^{※1}	50灯まで ^{※1}	—	—	—
				アプリ設定100～87%…照明器具100%点灯 アプリ設定87～18%…照明器具100～5%点灯 アプリ設定18～14%…照明器具5%点灯 アプリ設定14～0%…照明器具5%点灯～消灯※ ※点灯復帰時に直前の状態が保持されやすい特性あり。 注記、調光のボリュームに対して、リニアに変動せず、明るい状態では調光率を下げていく場合と消灯の状態から調光率を上げていく場合で大きく調光し、暗い状態では細かい制御が出来るようになっています。点灯や消灯のタイミングが異なります		—	—	—

※1 電源1系統は10灯まで。

- [注] 1回路に複数の器具を接続している場合、最下限まで調光していくと器具によって消灯バラつき(一部の器具が先に消灯・点灯)があります。
[注] SCF-LED504-ADB、SC3-LED500-ADBは器具間の電源・信号送りはできません。
[注] 調光器の取扱説明書を必ず読んでください。
[注] 上記以外の調光器、制御システムで使用の場合は、ご相談ください。