



警告

視力障害・皮膚炎症の原因となります。



UV-C を放射する殺菌ランプを内蔵しています。
カバー(扉)をあけたまま使用しないでください。

故障かな？

まず以下をご確認ください。

症状		原因・処置
ランプ	点灯しない	<ul style="list-style-type: none">●電源コードのプラグが抜けていませんか?(GC-152Sのみ) →確実にプラグを差し込んでください。●本体スイッチが「○」になっていませんか?(GC-152Sのみ) →確実にスイッチを「 」に入れてください。●紫外線ランプが回転式ソケットから外れてませんか? →取扱説明書を参考に、確実にランプをソケットへ取り付けてください。●カバー(扉)の化粧ねじが緩んでいませんか? →確実に化粧ねじを取り付けてください。(安全装置が作動しているため)
	回らない	<ul style="list-style-type: none">●ファンのコネクタが緩んでいませんか? →取扱説明書を参考に、確実にコネクタを差し込んでください。
ファン	異音がる	<ul style="list-style-type: none">●埃などが付着していませんか? →ファンの清掃をする。
	紛失した	<ul style="list-style-type: none">●化粧ねじ M4×8 をご使用ください。